

Покупатель	Информация бункера
Имя:	Засеянная площадь:
Адрес:	Серийный номер:
Город и область:	Окончание даты гарантии:
Телефон:	

Безопасность (проверить в месте хранения)	Состояние		Ремонт / Замена Спецификации	Комментарии
	OK	Ремонт Замена		
Шины			Проверьте на предмет изношенных, поврежденных шин	
Проверьте давление шин			См. OM	
Усилие затяжки гаек колес			См. OM	
Проверьте подшипники колес			Прокрутите медленно / люфт подшипника	
Осмотрите состояние гидрошлангов			Нет утечки, фиттинги затянуты, шланги изношены	
Суппорты шланга			Держите шланги подвешенными	
Проверьте работу освещения				
Цепь безопасности			На месте с замыкающей скобой крючком	
Парковочная стойка				
Осмотрите кожухи безопасности			На месте	
Поручни/Ступеньки			Надежно закреплены	
Проверьте пальцы прицепления на предмет износа			Бункер в месте соединения с сеялкой	
Проверьте все надписи по технике безопасности, отражатели и знак SMV			На месте	

Система привода дозатора	Состояние		Ремонт / Замена Спецификации	Комментарии
	OK	Ремонт/ замена		
Проверить состояние привода левосторонней шины по поводу выравнивания цепи			Проверьте правильный клиренс звездочки к приводному валу - OM	
Главная муфта привода			Катушку главной муфты на замыкание и зазор между катушкой и прижимной шайбой	
Регулировка натяжения цепи + состояние звездочки				
Проверьте подшипники вала и уплотнений			Проверьте, чтобы все зажимные гайки были затянуты	
Вторичная муфта			Катушку вторичной муфты на замыкание и зазор между катушкой и прижимной шайбой	
Трансмиссия дозатора продукта			Выравнивание цепи	
Дозаторный привод продукта			Срезные винты	
Проверьте, чтобы дозаторный вал вращался свободно			Допускается вращение с усилием - не более 50 дюймов/фунт	
Смазка дозаторных колес			Смазка во время хранения	

Корпус дозатора	Состояние		Ремонт / Замена Спецификации	Комментарии
	OK	Ремонт/ замена		
Выключение половины танка			Проверьте на предмет свободного вращения	
Проверьте соответствие дозаторных колес			Состояние и правильный размер разделителей	
Корпус дозатора			Проверьте состояние покрытия	
Коллектор раздельного посева			Проверьте на предмет свободной работы заслонок	
Трансмиссии вариативной нормы			Включите на предмет правильного вращения и проверьте , нет ли утечки масла	
Воздушная система доставки	Состояние		Ремонт / Замена Спецификации	Комментарии
	OK	Ремонт/ замена		
Гидромотор вентилятора			Осмотрите на предмет утечки и смазки подшипника	
Работа гидровентилятора			Проверьте работу и соединения к трактору	
Воздушная коробка раздельного посева			Проверьте на предмет свободной работы заслонок	
Провести тест работы танка под давлением				
Система транспорттера(если есть)	Состояние		Ремонт / Замена Спецификации	Комментарии
	OK	Замена/ ремонт		
Гидравлические части транспортера и обратный клапан			Нет утечки, фиттинги затянуты, проверьте на предмет изношенных шлангов	
Работа транспортера				
Электрическая система бункера	Состояние		Ремонт / Замена Спецификации	Комментарии
	OK	Ремонт/ Замена		
7 -штырьковый штекер и сопутствующие детали кабеля освещения бункера			Проверьте, чтобы соединения трактора, сеялки и бункера были чистыми и имели надежный контакт	
Соединения кабеля монитора			Проверьте соединения и местонахождение кабеля	
Сенсоры блокировки (если есть)			Очищайте перед каждым сезоном и проверяйте установку направления сенсора - см.OM	

Бункер	Состояние		Ремонт / Замена Спецификации	Комментарии
	OK	Ремонт/ Замена		
В бункере нет мусора				
Уплотнитель крышки танка			Проверьте, нет ли повреждения уплотнителей	
Регулировка крышки танка			См. OM	
В месте соединения бункера с сеялкой уплотнение на неподвижной части муфты			Проверьте на предмет утечки воздуха	
Сенсоры уровня танка			Проверьте на предмет свободной работы и правильного внесения	